



آموزش Clear all کردن دستگاه خودپرداز NCR



۱- ابتدا دستگاه را روی حالت Supervisor قرار دهید.




۲- کلید شماره 1 (Go to Menu) را بزنید.




۳- کلید شماره 5 (VENDOR MODE) را بزنید.

پس از
گذراندن این
مرحله



۴- کلید شماره ۵ (Device Status List) را بزنید.



۵- کلید (Clear All) را از کیلدهای کناری بزنید.

